


HAUTEUR DE COMMANDE


C'est la distance entre le haut du **STORE A LAMES VERTICALES** et le positionnement naturel de la main lors de la manœuvre.



TYPES DE POSE



Le rail d'un **STORE A LAMES VERTICALES** peut être posé soit :

- 1 **POSE SOUS PLAFOND**
> directement sous une surface horizontale.
- 2 **POSE DE FACE SUR ÉQUERRES**
> sur support vertical: châssis, mur...
Ces équerres permettent d'écarter le store du support (mur, fenêtre...) ou d'échapper un obstacle (poignée...).
Elles sont réglables de 9 à 15 cm.



REFOULEMENT

Le refoulement des lames se fait toujours du côté de la grande hauteur.



POSE SUR ÉQUERRES

